

ELECTRO SPRAY

Typ

Rengöringsmedel i sprayburk.

Användningsområde


Rengöringsmedel för alla typer av elektrisk och elektronisk utrustning.
Är speciellt bra för avfetting av kretskort o. dyl.

Bruksanvisning

Slå av strömmen till föremålet innan behandlingen. Skaka burken väl och spraya på, efter kort tid förångas ELECTRO SPRAY tillsammans med upplöst fett.
ELECTRO SPRAY måste ha avdunstat helt innan strömmen slås på igen.

EGENSKAPER

- Tar snabbt bort fett, sot, olja och smuts utan att skada plast, gummi eller lack.
- Är inte elektriskt ledande, förångas fort, är luktfritt och efterlämnar ingen beläggning eller oönskad hinna.



PRODUKTDATA

Får inte utsättas för temp. över 50°C.

För mer information se Säkerhetsdatablad.

Produktblad utarbetat 26.03.07

Prod. nr. 5412

Norge

NORDEN OLJE AS
Jernbaneveien 4, Boks 584, NO-1401 Ski
Tlf +47 66 81 39 70, fax +47 66 80 79 90
www.nordenolje.no

Danmark

NORDEN OLJE A/S
Norgesvej 1, Box 50, DK-9560 Hadsund
Tlf +45 96 53 53 53, fax +45 96 53 53 54
www.nordenolje.dk

Sverige

NORDEN OLJE AB
E A Rosengrens gata 25, SE-421 31 Västra Frölunda
Tlf +46 31 700 17 80, fax +46 31 700 98 70
www.nordenolje.se